



# Snabbguide för 2-trådstelefon i GDK-16 / 20W



Copyright © Licencia telecom ab  
Utgåva 2.0, April 2002

## RINGA ETT SAMTAL

### Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **0**
- ⇒ Slå telefonnummer

### Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå anknyningsnummer

## TA EMOT ETT SAMTAL

### Ta emot ett externt eller internt samtal

- ⇒ Lyft luren

## ALLANROP

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
  - #0** – Alla zoner (interna & externa)
  - #1** – Intern zon 1
  - #2** – Intern zon 2
  - #3** – Extern zon
  - #4** – Intern zon 1 & 2
- ⇒ Tala efter tonen

## KORTNUMMER

### Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **55** och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på **R**

### Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **58** och därefter aktuellt kortnummer (01 - 20)

## VIDAREKOPPLING

### Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå **54**
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
  - 1** - Direkt
  - 2** - Vid upptaget
  - 3** - Vid ej svar
  - 4** - Vid upptaget och ej svar
  - 5** - Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

### Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Lyft luren och slå **54#**

## SENAST SLAGET NUMMER

- ⇒ Lyft luren och slå **52**

## RÖSTBESKED

### Spela in och aktivera ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547#**
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Lägg på

### Aktivera ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Lägg på

### Radera eller ändra ett befintligt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **547**
- ⇒ Radera: Tryck \*, Ändra: Tryck #
- ⇒ Avsluta genom att lägga på

### Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **54#**

### Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande ges en hackad ton när luren lyfts.

- ⇒ Lyft luren och slå **57**  
(Det först inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp.)

**Not.** Om ett röstkort finns i systemet kan även systemmeddelandet "Meddelande finns lagrat" läsas upp. Detta gäller endast GDK-16 med version 4.0 eller senare samt GDK-20W med version 3.0 eller senare.

## FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

### Till valfri anknyning

- ⇒ Tryck på **R**
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

**Not.** Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på **R**.

### Mer information:

Flera handböcker eller uppgraderingar av detta dokument finns att hämta på [www.licencia.se/licencia/handbok.htm](http://www.licencia.se/licencia/handbok.htm).

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.