



# Snabbguide för GDC-335h i GDK-20W



Copyright © Licencia telecom ab  
Utgåva 2.0, April 2002

## HANDENHET GDC-335H



## BATTERIER

Ett full laddat batteri **klarar 2 timmar i standby**. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddnings-nivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

## RINGA ETT SAMTAL

### Ringa ett externt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå 0
- ⇒ Slå telefonnummer

**Not.** Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka .

### Ringa ett internt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå anknyningsnummer

### Ta emot ett samtal / Avsluta ett samtal

- ⇒ Tryck på

## PARKERA ETT SAMTAL

### Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på och därefter

### Ta tillbaka ett parkerat samtal

- ⇒ Tryck på och därefter

**Not.** Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 60 sekunder

## FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda ankn eller lägg på

**Not.** När ett samtal flyttas över till en anknyningsnummer som är upptagen kan det tas tillbaka genom att trycka + . Samtalet återringar nu och kan besvaras genom att trycka .

## KORTNUMMER (Version 1.0xx)

### Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på och därefter
- ⇒ Tryck på och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på

### Använda ett kortnummer

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Tryck på och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

## KORTNUMMER (Version 3.0xx)

### Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på och därefter
- ⇒ Tryck på och ange kortnummer plats (01 - 20)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder
- ⇒ Tryck på och avsluta med

|               |               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>A</b> = 21 | <b>B</b> = 22 | <b>C</b> = 23 | <b>D</b> = 31 | <b>E</b> = 32     |
| <b>F</b> = 33 | <b>G</b> = 41 | <b>H</b> = 42 | <b>I</b> = 43 | <b>J</b> = 51     |
| <b>K</b> = 52 | <b>L</b> = 53 | <b>M</b> = 61 | <b>N</b> = 62 | <b>O</b> = 63     |
| <b>P</b> = 71 | <b>Q</b> = 11 | <b>R</b> = 72 | <b>S</b> = 73 | <b>T</b> = 81     |
| <b>U</b> = 82 | <b>V</b> = 83 | <b>W</b> = 91 | <b>X</b> = 92 | <b>Y</b> = 93     |
| <b>Z</b> = 12 | <b>.</b> = 13 | <b>,</b> = *3 | <b>:</b> = *2 | <b>Blank</b> = *1 |
| <b>0</b> = 00 | <b>1</b> = 10 | <b>2</b> = 20 | <b>3</b> = 30 | <b>4</b> = 40     |
| <b>5</b> = 50 | <b>6</b> = 60 | <b>7</b> = 70 | <b>8</b> = 80 | <b>9</b> = 90     |

### Använda ett kortnummer

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Tryck på och slå aktuellt kortnummer (01 - 20)

## VIDAREKOPPLING

### Aktivera en vidarekoppling



- ⇒ Tryck på och slå 54
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
  - 1 - Direkt
  - 2 - Vid upptaget
  - 3 - Vid ej svar
  - 4 - Vid upptaget och ej svar
  - 5 - Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

### Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck på och slå 54#



## RÖSTBESKED

### Spela in och aktivera ett röstbesked



- ⇒ Tryck på  och slå **547#**
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på 

**Not.** Din röstbrevlåda är nu aktiv och inkommande samtal kommer att besvaras efter 4 sekunder.

### Aktivera ditt röstbesked

- ⇒ Tryck på  och slå **547**
- ⇒ Tryck på 

### Radera eller ändra ditt röstbesked





- ⇒ Tryck på  och slå **547**
- ⇒ Radera: Tryck \*, Ändra: Tryck #
- ⇒ Tryck på 


### Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Tryck på  och slå **54#**

### Lyssna av meddelande från egen apparat


Om du fått ett meddelande brevsymbolen i displayen.

- ⇒ Tryck på  och därefter   
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp.  
För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
  -  – Spela upp nästa meddelande
  -  – Radera befintligt meddelande


**Not.** Brevsymbolen  uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

## STÖR EJ

### Aktivera Stör Ej

- ⇒ Tryck på  och slå därefter **53**  
*Bek ftelseton h s*

### Ta bort Stör Ej

- ⇒ Tryck på  och slå därefter **53**  
*Bek ftelseton h s*

**Not:** Om en anknötning aktiverar Stör Ej innebär det att vare sig interna eller externa anrop kan göras till anknötningen. Externa anrop går vidare till systemets svarsställe.

## ÄNDRA TALVOLYMEN

Talvolymen kan justeras, med piltangenterna, när ett samtal är uppkopplat.

- ⇒ Ändra talvolym med  eller .


## LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknötningens display.


### Visa A-nummer



- ⇒ Tryck på  och därefter 

### Radera ett A-nummer


- ⇒ Tryck på  när numret som ska raderas visas i display

### Ringa upp ett A-nummer





- ⇒ Tryck på  när numret visas i display

**Not.** Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med  / .

## ALLANROP

- ⇒ Tryck på 
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
  - #1** – Intern sökgrupp nr 1
  - #2** – Intern sökgrupp nr 2
  - #4** – Alla interna sökgrupper
  - #3** – Extern sökning
  - #0** – Alla grupper (externa och interna)

## ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER

- ⇒ Tryck på 
- ⇒ Väl nummer med  eller .
- ⇒ Tryck på  för att ringa det nummer som visas i display

## KNAPPLÅS

### Aktivera knapplås

- ⇒ Tryck på  och därefter **2**

### Ta bort knapplås

- ⇒ Tryck på  och därefter **2** (inom 2 sekunder)

### Mer information:

Flera handböcker eller uppdateringar av detta dokument finns att hämta på [www.licencia.se/licencia/handbok.htm](http://www.licencia.se/licencia/handbok.htm).

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.