



Snabbguide för GDC-335h i GDK-FP2 / 100 / 162



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.0, April 2002

HANDENHET GDC-335H



BATTERIER

Ett full laddat batteri **klarar 2 timmar i standby**. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddnings-nivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå 0
- ⇒ Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka .

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå anknyningsnummer

Ta emot ett samtal / Avsluta ett samtal

- ⇒ Tryck på

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

Not. När ett samtal flyttas över till en anknyning som är upptagen kan det tas tillbaka genom att trycka + . Samtalet återringar nu och kan besvaras genom att trycka .

Not. Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa direkt.

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på och därefter

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- ⇒ Tryck på och därefter

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 60 sekunder

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på och därefter
- ⇒ Tryck på och ange kortnummer plats (01 - 19)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder
- ⇒ Tryck på och avsluta med

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| A = 21 | B = 22 | C = 23 | D = 31 | E = 32 |
| F = 33 | G = 41 | H = 42 | I = 43 | J = 51 |
| K = 52 | L = 53 | M = 61 | N = 62 | O = 63 |
| P = 71 | Q = 11 | R = 72 | S = 73 | T = 81 |
| U = 82 | V = 83 | W = 91 | X = 92 | Y = 93 |
| Z = 12 | . = 13 | , = *3 | : = *2 | Blank = *1 |
| 0 = 00 | 1 = 10 | 2 = 20 | 3 = 30 | 4 = 40 |
| 5 = 50 | 6 = 60 | 7 = 70 | 8 = 80 | 9 = 90 |

Använda ett kortnummer

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Tryck på och slå aktuellt kortnummer (01 - 19)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Tryck på och slå 54
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (Destinationen = kortnr)
- * - Externt vid ej svar (**Obs!** Endast version X.5)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck på och slå 54#

ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER

- ⇒ Tryck på
- ⇒ Väl nummer med eller .
- ⇒ Tryck på för att ringa det nummer som visas i display


LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknýtningens display.

Visa A-nummer



⇒ Tryck på  och därefter .

Radera ett A-nummer

⇒ Tryck på  när numret som ska raderas visas i display



Ringa upp ett A-nummer

⇒ Tryck på  när numret visas i display


Not. Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med  / .

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- ⇒ Tryck på  och slå **67**
- ⇒ Ange vilket meddelande som ska spelas in:
 - 4:** Direkt eller vid ej svar
 - #:** Vid upptaget (**Obs!** Endast version X.5)
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på .

Aktivera ditt röstbesked


- ⇒ Tryck på  och slå **54**
- ⇒ Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 7:** Direkt
 - 8:** Vid ej svar
 - 9:** Vid upptaget (**Obs!** Endast version X.5)


Koppla ur ditt röstbesked

⇒ Tryck på  och slå **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande brevsymbolen i displayen.

- ⇒ Tryck på  och därefter .
- Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
 -  – Spela upp nästa meddelande
 -  – Radera befintligt meddelande


Not. Brevsymbolen  uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

ÄNDRA TALVOLYMEN

Talvolymen kan justeras, med piltangenterna, när ett samtal är uppkopplat.

⇒ Ändra talvolym med  eller .

ALLANROP

- ⇒ Tryck på .
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
 - 401-420** – Intern sökgrupp
 - 43** – Alla interna sökgrupper
 - 46** – Extern sökgrupp nr 1
 - 47** – Extern sökgrupp nr 2
 - 48** – Extern sökgrupp 1 & 2
 - 49** – Alla grupper (externa och interna)

KNAPPLÅS

Aktivera knapplås




⇒ Tryck på  och därefter **2**

Ta bort knapplås

⇒ Tryck på  och därefter **2** (inom 2 sekunder)

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- ⇒ Tryck ,  och slå därefter **77**
- ⇒ Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - **01:** LUNCH TILLBAKA KL **TT**
 - **02:** SEMESTER TILLBAKA
 - **03:** TILLBAKA KL **TT**
 - **04:** TILLBAKA DEN
 - **05:** UTE
 - **06:** RING **XXXXX** (Telefonnummer max 17 siffror)
 - **07:** FINNS PÅ ANKN **XXX** (Anknýtningensnummer)
 - **08:** UPPTAGEN TILL KL **TT**
 - **09:** SJUK
 - **10:** BORTREST
- ⇒ Tryck på .

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig

Ta bort en hänvisning

⇒ Tryck på  och slå  **77#** .

Mer information:

Flera handböcker eller uppdateringar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.