

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600

Utgåva 1.3, Mars 2008



Copyright © 2000 - 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Dokumentinformation

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Produkt : Handbok för LDP-7004N/D
Filnamn : ipldk_handbok_ldp7004_u13.doc
Datum : Mars 2008
Revision : Utgåva 1.3
MPB-version : IPLDK-50/100/300/600 version 3.0, 3.5, 3.6, 3.7 och 3.8
 : IPLDK-20 version 2.1, 2.2, 3.7 och 3.8
Författare : Olle Sjögren

Licencia telecom ab
Släggbacken 9
171 53 SOLNA
Sweden

Telefon : +46 8 470 74 00
Telefax : +46 8 470 74 50
E-mail : olle.sjogren@licencia.se
Webb : <http://www.licencia.se/>

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Viktigt – Angående flexibla koder! | 6 |
| LDP-7004N och LDP-7004D | 7 |
| Olika telefonmodeller | 7 |
| Beskrivning av telefonen | 7 |
| Väggmontering | 7 |
| Funktioner | 8 |
| Ringa | 8 |
| Ringa ett externt samtal | 8 |
| Ringa ett internt samtal | 8 |
| Ringa ett internt gruppnummer | 8 |
| Återuppringning / Senast slaget nummer | 8 |
| Svara | 8 |
| Svara på ett externt samtal | 8 |
| Svara på ett internt samtal | 8 |
| Ställa in telefonens svarsläge | 9 |
| Plocka samtal | 9 |
| Upplockning från anknytning..... | 9 |
| Upplockning från grupp..... | 9 |
| Upplockning i svarsgrupp..... | 9 |
| Samtalsvolym | 9 |
| Ändra samtalsvolym..... | 9 |
| Ringsignal | 9 |
| Ändra ringsignalsvolym..... | 9 |
| Ändra ringsignal | 9 |
| Flytta över samtal | 10 |
| Överflytt till annan anknytning..... | 10 |
| Överflytt till externt nummer | 10 |
| Parkera samtal | 10 |
| Parkera ett externt samtal..... | 10 |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal..... | 10 |
| Parkera i parkeringsgrupp | 10 |
| Parkera i parkeringsgrupp..... | 10 |
| Hämta ett samtal från parkeringsgrupp | 10 |
| Vidarekoppling | 11 |
| Aktivera en vidarekoppling..... | 11 |
| Ta bort en vidarekoppling | 11 |
| Följ mig..... | 11 |
| Stör Ej | 11 |
| Aktivera/Ta bort Stör Ej..... | 11 |
| UCD Stör Ej | 11 |
| Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej..... | 11 |
| Kortnummer | 12 |
| Lägga in / ändra kortnummer..... | 12 |
| Ta bort ett kortnummer | 12 |
| Använda ett kortnummer..... | 12 |
| Hänvisningar | 12 |
| Aktivera hänvisning..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| Ta bort en hänvisning | 12 |
| Röstbrevlåda | 13 |
| Spela in ett röstbesked | 13 |
| Radera eget röstbesked..... | 13 |
| Uppspelning av eget röstbesked | 13 |
| Aktivera ditt röstbesked..... | 13 |
| Koppla ur ditt röstbesked | 13 |
| Lyssna av meddelande från egen apparat | 13 |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda | 13 |
| Övriga röstkortsfunktioner | 14 |
| Flytta över ett meddelande till annan anknytning | 14 |
| Uppspelning av system/anknytningsstatus | 14 |
| Konferensrum (hetalinjen)..... | 14 |
| Aktivera ett konferensrum | 14 |
| Koppla ur ett konferensrum..... | 14 |
| Internt anrop till ett Konferensrum..... | 14 |
| Externt anrop till ett Konferensrum | 14 |
| Mobile Extension..... | 15 |
| Registrera telefonnummer | 15 |
| Koppla in/ur funktionen | 15 |
| Alternativt nummer | 15 |
| UCD-anrop (version 3.7 eller senare)..... | 15 |
| Flytta över ett samtal..... | 15 |
| Fjärradministration (version 3.8 eller senare) | 15 |
| Övriga funktioner | 16 |
| Namn på anknytning | 16 |
| Behörighetskod | 16 |
| Headset..... | 16 |
| Spärr för utgående samtal | 16 |
| Väckning / Påminnelse-signal | 17 |
| Allanrop / Sökning | 17 |
| Påskyndning..... | 17 |
| Välja en specifik linje eller linjegrupp | 17 |
| Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge..... | 17 |
| Stänga av larm | 17 |
| Dörröppning | 17 |
| Inbrytning | 17 |
| Register | 18 |

Viktigt – Angående flexibla koder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. Om systemet t.ex. har anknyningsnummer i 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

LDP-7004N och LDP-7004D

Olika telefonmodeller

LDP-7004D är en systemtelefon med 1x16 teckens display, medhörningshögtalare, 2 flexibla knappar, 5 fasta knappar och meddelandelampa. Som tillbehör finns väggmonteringsatts.



LDP-7004D

LDP-7004N är en systemtelefon med medhörningshögtalare, 2 flexibla knappar, 5 fasta knappar och meddelandelampa. Som tillbehör finns väggmonteringsatts.



LDP-7004N

Beskrivning av telefonen



¹ LDP-7004N saknar display.

² LDP-7004N och 7004D har 2 stycken flexibla knappar. Vid generell användning av telefonen bör dock alltid dess knappar vara programmerade som linjeknappar (LOOP), då linjeknappar krävs för att t.ex. ringa ut eller tillåta samtal på vänt.

³ LDP-7004N och 7004D har medhörningshögtalare men saknar mikrofon. Det är därför inte möjligt att tala i snabbtelefonläge, utan du måste alltid lyfta luren vid samtal.

Väggmontering

Som tillbehör till LDP-7004N och 7004D finns ett väggfäste (LDP-7008WMB) som används då telefonen ska hängs upp på en vägg.

Funktioner

Ringa

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren och slå linjeaccesskoden **0**.
- Invänta kopplingston.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.

Linjeaccesskoder:

Som standard brukar koden **0** användas för linjeaccess, men eftersom alla koder kan förändras kan en annan kod gälla för ert system, t.ex. **9**.

System med SIP-linjer:

När du ringer ut via en SIP-linje finns ingen automatisk funktion som detekterar om du slagit ett fullständigt/giltigt nummer. För att komma runt detta finns två metoder. Du kan antingen avsluta numret med #, numret skickas direkt, eller vänta 5 sekunder så skickas numret automatiskt.

Ringa ett internt samtal

- Slå anknytningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna eller använd en förprogrammerad **flexknapp**.
- Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du:
Påringningston: Invänta svar från den uppringda anknytningen.
Tre tonstötter: Börja samtalet efter de tre tonstötterna.

Ringa ett internt gruppnummer

- Slå gruppens nummer, t.ex. **620** på sifferknapparna eller tryck på förprogrammerad **flexknapp**.

Som standard finns följande gruppnummer:

IPLDK-20: **620-629**
IPLDK-50/100: **620-634**
IPLDK-300/600: **620-667**

Återuppringning / Senast slaget nummer

- Slå **52**.

Svara

Svara på ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen **högtalare**.

Exempel på vad som visas i display på LDP-7004D vid ett externt anrop.

084707400

Svara på ett internt samtal

Interna anrop besvaras på olika sätt beroende på anknytningens svarsläge.

- Ringsignalläge (T): Lyft luren eller tryck **högtalare**.
- Snabbtelefonläge (H): Lyft luren efter de tre tonstötterna.
- Sekretessläge (P): Lyft luren efter tre tonstötter.

Ringsignalläge (T): Anknytningen ringer med normal ringsignal och samtalet måste besvaras.

Snabbtelefonläge (H): Anropet kopplas upp direkt i anknytningens högtalare utan att det först behöver besvaras.

Sekretessläge (P): Som snabbtelefonläge med den skillnaden att anroparen inte hör något innan den anropade svarat genom att trycka på sekretess.

Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen **överflytt** och slå 12 på sifferknapparna.
- Välj svarsläge genom att trycka:
 - 1: Snabbtelefonläge (H)
 - 2: Ringsignalsläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- Spara genom att trycka **parkerings**.

OBS! LDP-7004N och 7004D har medhörningshögtalare men saknar mikrofon. Det är därför inte möjligt att tala i snabbtelefonläge, utan du måste alltid lyfta luren vid samtal.

Plocka samtal

Upplockning från anknytning

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt anknytningsnummer på sifferknapparna.

Upplockning från grupp

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt gruppnummer på sifferknapparna.

Upplockning i svarsgrupp

- Lyft luren.
- Slå **36** på sifferknapparna.

Obs! Denna funktion kräver att du ingår i samma svarsgrupp som samtalen ska plockas ifrån.

Samtalsvolym

Ändra samtalsvolym

- Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

Ringsignal

Ändra ringsignalsvolym

- Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

Ändra ringsignal

- Tryck på **överflytt** och slå 11.
- Välj typ av ringsignal (1-4).
- Spara med **parkerings**.

Flytta över samtal

Överflytt till annan anknytning

- Tryck på **överflytt** och slå anknytningsnumret.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

Överflytt till externt nummer

- Utför överflytt genom att:
 - Alt 1:** Tryck **överflytt**, **Kortnr** samt kortnrposition, t.ex. 001.
 - Alt 2:** Tryck **överflytt**, ta en linje genom att slå **0** och slå det externa numret. (Om du ringer ut via SIP-linjer måste numret avslutas med #).
- Lägg på luren.

Tips! Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningsnummer.

Not 1. När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge när du lägger på luren.

Not 2. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa.

Parkera samtal

Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen **parkering** (linjeknapp för aktuellt anrop börjar nu blinka).
- Lägg på luren.

Allmän och privat parkering

Allmänt parkerade samtal kan hämtas av andra anknytningar som har aktuell linje förprogrammerad på flexknapp, till skillnad från privat parkering då samtalet endast kan återtas av anknytningen som parkerade samtalet. Privat parkering aktiveras genom att trycka två gånger på **parkering**.

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på den blinkande linjeknappen.

Not. Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka kommer automatiskt att återringa efter 30 sekunder (standard).

Parkera i parkeringsgrupp

Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **överflytt**.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.
- Lägg på luren.

Som standard finns följande parkeringsgrupper:

IPLDK-20: **601-608**
IPLDK-50/100: **601-610**
IPLDK-300/600: **601-619**

Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.

Vidarekoppling

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
 - 1: Direkt** - Tryck 1 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda (#).
 - 2: Vid upptaget** - Tryck 2 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 3: Vid ej svar** - Tryck 3 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 4: Vid upptaget & ej svar** - Tryck 4 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 5: Externt (via kortnr)** - Tryck 5 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 6: Externt vid ej svar (via kortnr)** - Tryck 6 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 8: Externt (se not 2)** - Tryck 8 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck .
 - 9: Externt vid ej svar (se not 2)** - Tryck 9 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck .
- Kvittens ton erhålles.

Ta bort en vidarekoppling

- Slå **54#**.

Följ mig

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Tryck **0**, ange ditt anknytningsnummer.
- Avsluta med att ange din behörighetskod + #.

Stör Ej

Aktivera/Ta bort Stör Ej

- Slå **53**.

UCD Stör Ej

Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej

- Lyft luren och slå **68**.

Exempel på intern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till anknytning 100: **54 1 100**
- Vidarekoppling vid upptaget till grupp 620: **54 2 620**
- Vidarekoppling vid ej svar till röstbrevlåda: **54 3 #**

Exempel på extern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till kortnummer 2000: **54 5 2000**
- Vidarekoppling vid ej svar till kortnummer 001: **54 6 001**

Not 1. Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter (Standard).

Not 2. Kräver IPLDK-50/100/300/600 med mpb-version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 med mbu-version 3.7 eller senare.

Följ mig är en speciell funktion som tillåter dig att vidarekoppla din anknytning via en annan anknytning. Antag att du har anknytning 100 och befinner dig vid anknytning 200. Du kan nu vidarekoppla anknytning 100 till 200 utan att behöva gå tillbaka till ditt rum.

Exempel: **54 + 0 + 100 + BBBB + #**
(BBBB = Behörighetskod knuten till anknytning 100).

Stör ej är en speciell typ av hänvisning som förhindrar alla typer av anrop.

När denna funktion används loggas anknytningen in respektive ut ur alla UCD-grupper som den ingår i.

Kortnummer

Lägga in / ändra kortnummer

En anknytning kan ha upp till 100 privata kortnummer som lagras under positionerna 000 till 099.

- Tryck på **överflytt**, **kortnr** och ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Slå det telefonnr som ska lagras.
- Tryck **parkering** **parkering**.
- Skriv in flera kortnummer eller avsluta med **högtalare**.

Ta bort ett kortnummer

- Tryck på **överflytt**, **kortnr** och ange den kortnummerposition du vill ta bort, t.ex. 001.
- Tryck **parkering** och avsluta med **högtalare**.

Använda ett kortnummer

- Lyft luren, tryck på **kortnr** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

Exempel på programmering av kortnummer

Lägg in numret 0890510 på kortnummerposition 001 och döp det till HEM.

överflytt + **kortnr** + 001 + 0890510
+ **parkering** + **parkering**

Privata kortnummer och systemkortnummer

Privata kortnummer kan endast användas/ändras på din egen anknytning. Systemkortnummer kan däremot användas av alla men bara läggas in av telefonist. Privata kortnummer är alltid 000 till 099, medan systemets gemensamma kortnummer är 2000-6999 i IPLDK-600, 2000 till 4999 i IPLDK-300 och 2000 till 3499 i IPLDK-50/100.

Hänvisningar

Aktivera hänvisning

- Tryck på **överflytt** och slå 51 på sifferknapparna.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01:** LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02:** SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03:** TILLBAKA KL TT:MM
 - 04:** TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05:** UTE
 - 06:** RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07:** FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08:** UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09:** SJUK
 - 10:** BORTREST
 - 00:** Individuellt meddelande
 - 11-20:** Systemmeddelanden.
- Välj normal eller talad hänvisning:
 - Normal hänvisning:** Tryck **parkering**.
 - Talad hänvisning:** Tryck **kortnr** och **parkering**.

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

Ta bort en hänvisning

- Slå **53**.

Interna anrop

Vid interna anrop, från en anknytning med display, till en hänvisad anknytning visas alltid hänvisningen i form av ett textmeddelande.

Externa anrop

Externa anrop till en anknytning som är hänvisade styrs antingen direkt till telefonist, som då ser hänvisningen, eller läses upp om talad hänvisning är aktiverad.

Talad hänvisning

Vid externa anrop till en anknytning som har talad hänvisning får den inringande först höra hänvisningen och där efter möjligheten att lämna ett meddelande i den anropade användarens röstbrevlåda. Funktionen talad hänvisning kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

Systemmeddelanden

Totalt finns tio systemmeddelanden (11-20) som kan bestå av upp till 24 tecken och måste läggas in av telefonist innan de kan användas.

Individuellt meddelande

Detta meddelande kan bestå av upp till 24 tecken men är ej fördefinierats och måste aktiveras innan det kan användas. Varje användare kan ha ett individuellt meddelande.

Röstbrevlåda

Spela in ett röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och tryck #.
- Tala in ditt meddelande.
- Spara med **parkering**.

Radera eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 66 och tryck #.

Uppspelning av eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och vänta...

Aktivera ditt röstbesked

- Slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Spara med #.

Koppla ur ditt röstbesked

- Så **53**.

Lyssna av meddelande från egen apparat

- Slå **57**. (Det senast inspelade meddelandet spelas upp.)
- Välj aktivitet genom att trycka:
 - #1 - Radera meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.
 - #2 - Spela upp nästa meddelande.
 - #3 - Repetera det meddelande som spelas upp.

Fjärrstyrd röstbrevlåda

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning; slå *
- Slå din behörighetskod + #
- Du får nu hör hur många meddelanden du har samt en meny som anger dina valmöjligheter.
 - 1: Lyssna av meddelanden
 - 1: Repetera
 - 2: Nästa
 - 3: Radera
 - 4: Radera alla
 - *: Till huvudmeny
 - 2: Spela in ny hälsning
 - #: Spela in
 - *: Spara / Till huvudmeny
 - 3: Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda
 - *: Avsluta

Obs! Funktionen röstbrevlåda kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

Exempel

Aktivera direkt vidarekoppling till röstbrevlåda: **54 1 #**

Om någon har lämnat ett meddelande börjar meddelandelampan att blinka. Du har då möjlighet att lyssna av eller radera dina meddelanden. Alla meddelande sparas automatiskt.

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du lyssna på dina meddelanden genom att ringa upp ditt eget direktvalsnummer och därefter ange din behörighetskod.

Not! I version 3.6 eller tidigare fungerar fjärrstyrd röstbrevlåda endast för externa anrop. I version 3.7 eller senare fungerar det även vid interna anrop.

Not! Det går inte att aktivera röstbrevlådan, endast lyssna av meddelanden, ändra meddelanden och koppla ur röstbrevlådan.

Behörighetskod

Aktivering av behörighetskod beskrivs i avsnittet med samma namn.

Övriga röstkortsfunktioner

Flytta över ett meddelande till annan anknytning

- Slå anknytningsnumret samtidigt som du hör meddelandet spelas upp.

Om du har fått ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över det till en annan anknytning.

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Uppspelning av system/anknytningsstatus

Datum och tidsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 62.
- Du kommer att höra: "Datum..."

Anknytningsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 63.
- Du kommer att höra: "Anknytningsnummer..."

Anknytningsstatus

- Tryck på **överflytt** och slå 64.
- Du får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

Anknytningsstatus

A - Anknytningsnummer
B - Inställning snabbtelefon.
C - Antal meddelande, personer som sökt dig.
D - Programmerad alarntid / påminnelse-signal.
E - Stör Ej.
G - Vidarekopplad till kortnummer
H - Kö till linje
I - Tillfällig samtalsbegränsning.
J - Samtalsbegränsning (COS).

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Konferensrum (hetalinjen)

Aktivera ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 43 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, kan utelämnas)
- Spara med **parkerings**.

Koppla ur ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 44 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)
- Spara med **parkerings**.

Internt anrop till ett Konferensrum

- Tryck ***57** + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Externt anrop till ett Konferensrum

- Anropa ett direktvalsnummer som är styrt till ett Konferensrum
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Denna funktion tillåter aktivering av speciella konferenszoner, sk. konferensrum, till vilka interna eller externa anrop kan styras. Ett anrop till ett konferensrum besvaras automatiskt av systemet. Alla användare som är anslutna till samma konferensrum kan tala och höra alla andra användare.

Övrigt

- Från version 3.7 erhålls en lång varningston när en ny användare ansluts och två korta då en användare kopplas ur.
- Max antal konferensrum är 9.
- Max antal användare per konferensrum är 15 för IPLDK-50/100/300/600 och 3 för IPLDK-20.

Mobile Extension

Registrera telefonnummer

- Tryck på **överflytt** och slå 33.
- Ange *telefonnummer* till den mobila anknýtningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 34.
1: Koppla in funktionen
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Alternativt nummer

- Tryck på **överflytt** och slå 35.
- Ange *a-nummer* för den mobila anknýtningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

UCD-anrop (version 3.7 eller senare)

- Tryck på **överflytt** och slå 36.
1: Koppla in funktionen
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknýtningen

- Tryck ***** och anknýttningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck **#** för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring från Mobiltelefonen till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Du har nu möjlighet att trycka någon av följande koder:
 - #1:** Aktivera Mobile Extension
 - #2:** Koppla ur Mobile Extension
 - #3:** Aktivera röstbrevlåda
 - #4:** Koppla ur röstbrevlåda
 - #5:** Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
 - #6:** Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton.
- Avsluta genom att lägga på.

Mobile Extension är enkel men effektiv funktion som tillåter att din anknýtning kopplas ihop med t.ex. ett mobiltelefonnummer. Funktionen bygger på att ett publikt nummer t.ex. ett nummer till en mobiltelefon eller ett vanligt analogt PSTN-abonnemang knyts till en systemtelefon, DECT, 2-trådstelefon eller en Ip-telefon.

Mobile Extension erbjuder funktionerna

- Externa inkommande direktvalsanrop ringer samtidigt på telefonen och det externa numret.
- Interna och överflyttade samtal ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 1.
- Mobila användare kan ringa ut via telefonsystemet.
- Samtal som besvarats på den mobila anknýtningen kan flyttas tillbaka till en anknýtning i telefonsystemet. Från version 3.7 går det även att flytta samtal till andra mobila anknýtningar.
- När den mobila användaren är upptagen visas samtalsstatus på t.ex. flexknappar, se not 1.
- Anrop till UCD-grupper ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 2.
- Fjärradministration, se not 3.

Ringa ut via växeln

När en användare ringer till sin egen anknýtning och A-numret är identiskt med det registrerade numret hörs internton. Användaren kan nu anropa en intern användare eller ta an linje och ringa ut.

Alternativt nummer

Om numret till den mobila användaren skiljer sig från dennes A-nr kan här ett alternativt A-nr anges, se not 1.

Fjärradministration

Denna funktion tillåter dig att koppla in och ur MEX, koppla in och ur din röstbrevlåda eller logga in och ur UCD-grupper. Att koppla ur MEX innebär endast att inkommande samtal slutar ringa på den mobila anknýtningen, fjärradministrationen fungerar fortfarande. Om in/urloggning ur UCD-grupp gäller för alla grupper anknýtningen ingår i.

Not 1: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 version 2.2 eller senare.

Not 2: Kräver IPLDK-20/50/100/300/600 version 3.6 eller senare.

Not 3: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.8 / IPLDK-20 version 3.8B.

Övriga funktioner

Namn på anknötning

- Tryck på **överflytt** och slå 74.
- Skriv in ditt namn med sifferknapparna, max 12 tecken.
- Spara med **parkering**.

Behörighetskod

Lägga in en behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 31.
- Ange en behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Spara med **parkering**.

Ändra din behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 32.
- Ange din nuvarande behörighetskod + #.
- Ange en ny behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Spara med **parkering**.

Headset

Svarsläge

- Tryck på **överflytt** och slå 75.
- Ange därefter svarsläge:
0: headset (samtal kopplas upp i headset).
1: telefon (samtal kopplas upp i lur/högtalare).
- Spara med **parkering**.

Ringläge

- Tryck på **överflytt** och slå 76.
- Ange därefter ringläge:
1: S (ringer endast i telefonens högtalare).
2: H (ringer endast i headset).
3: B (ringer både i headset och telefonens högtalare).
- Spara med **parkering**.

Spärr för utgående samtal

Aktivera funktionen

- Tryck på **överflytt**, slå 21 och tryck på **parkering**.

Bortkoppling av funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 22.
- Ange din behörighetskod + #.
- Tryck på **parkering**.

När en anknötning har ett namn kommer denna text att ersätta anknötningens nummer när du ringer upp någon internt.

A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63
P = 71 Q = 72 R = 73 S = 74 T = 81
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93
Z = 94 . = 13 , = *3 : = *2 Blank = *1
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90

Radera en behörighetskod

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige radera koden, du kan sedan lägga in en ny.

Obs! I IPLDK-50/100/300/600 med version 3.0 måste alltid behörighetskoderna bestå av 5 tecken.

Svarsläge

Med svarsläget anger du om samtal som besvaras med **högtalare** ska kopplas upp direkt i headsetet eller i luren.

Ringläge

Med ringläge kan du välja om ringsignalen ska höras i telefonens högtalare, i headsetet eller i både högtalare och headset.

Denna funktion tillåter dig att spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal och kräver att en behörighetskod finns inlagd, se avsnittet behörighetskod.

Väckning / Påminnelseignal

Aktivera väckning

- Tryck på **överflytt** och slå 41.
- Ange därefter tid för väckning med 4 siffror (TT:MM).
- Om du vill att väckningen ska upprepas varje dag trycker du nu #, annars hoppas detta steg över.
- Spara med **parkering**.

Ta bort väckning

- Tryck på **överflytt**, slå 42 och spara med **parkering**.

Allanrop / Sökning

- Lyft luren.
- Välj aktuell sökzon:
 - 401**: Intern sökning på grupp 1.
 - 43**: Sökning på alla interna grupper.
 - 45**: Extern sökning på grupp 1 (ej IPLDK-20).
 - 46**: Extern sökning på grupp 2 (ej IPLDK-20).
 - 48**: Extern sökning på grupp 1 och 2 (ej IPLDK-20).
 - 49**: Sökning på alla interna och externa grupper.

Påskyndning

- Ring upp en upptagen användare och tryck * när du hör upptagetton.

Välja en specifik linje eller linjegrupp

Välja specifik linje

- Slå **88** samt linjens nummer, t.ex. 001.

Välja specifik linjegrupp

- Slå **8** samt linjegrupp, t.ex. 01.

Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge

- Ring upp en systemtelefon som är i ringläge
- Tryck #
- Samtalet kopplas nu upp i högtalarläge

Stänga av larm

- Skriv ner vad som står i displayen och tryck **35**.

Dörröppning

- Lyft luren och slå aktuell kod, t.ex. **#*1**.

Inbrytning

- Ring till den upptagna anknytningen.
- Tryck * (en varningston hörs och du ansluts till samtalet).

Väckning innebär att telefonen börjar ringa med en speciell signal. Du anger själv tidpunkt för väckning och kan då även ange om väckningen ska utföras en gång och därefter nollställas eller om den ska upprepas vid samma tidpunkt varje dag.

Allanrop eller sökning är en funktion som tillåter behöriga användare att göra högtalarutrop som hörs samtidigt på alla anknytningar i vald zon.

Som standard finns följande interna sökHzoner:

IPLDK-20: **401-405**
IPLDK-50/100: **401-415**
IPLDK-300/600: **401-419**

Påskyndning tillåter dig att ringa upp en upptagen användare och "knacka på". Den upptagna användaren får en påskyndnings signal och kan välja att avbryta eller parkera sitt befintliga samtal.

Linjer:

IPLDK-50/100: 01 - 40
IPLDK-300: 001 - 200
IPLDK-600: 001 - 400

Linjegrupper:

IPLDK-50/100: 01 - 24
IPLDK-300/600: 001 - 72

Användare som har tillåtelse att använda denna funktion kan använda snabbtelefonfunktionen även vid anrop till användare som har telefonen ställd till ringläge.

IPLDK har flera olika typer av larmfunktioner som i vissa fall användas och kan t.ex. visa när det är fel på anslutna ISDN-linjer.

Dörröppning tillåter användaren att, om systemet är konfigurerat för detta, öppna en dörr genom att slå en speciell kod.

För ytterligare information om denna funktion bör du kontakta systemadministratören.

Inbrytning tillåter en användare att ansluta sig till ett uppkopplat samtal mellan en extern och en intern användare. När inbrytningen etableras får de anslutna parterna en varningston.

Obs! Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören.

Register

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|
| # | | | |
| # 8, 10 | | | |
| A | | | |
| Aktivera hänvisning..... | 12 | | |
| Allanrop..... | 17 | | |
| Anknytningsangivelse..... | 14 | | |
| Anknytningsstatus..... | 14 | | |
| Använda ett kortnummer..... | 12 | | |
| B | | | |
| Behörighetskod..... | 16 | | |
| Beskrivning av telefonen..... | 7 | | |
| D | | | |
| Datum och tidsangivelse..... | 14 | | |
| Dörröppning..... | 17 | | |
| F | | | |
| Fjärradministration..... | 15 | | |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda..... | 13 | | |
| Flytta över ett meddelande..... | 14 | | |
| Flytta över samtal..... | 10 | | |
| Funktioner..... | 8 | | |
| Följ mig..... | 11 | | |
| G | | | |
| gruppnummer..... | 8 | | |
| H | | | |
| Headset..... | 16 | | |
| Hetalinjen..... | 14 | | |
| Hänvisningar..... | 12 | | |
| I | | | |
| Inbrytning..... | 17 | | |
| K | | | |
| Konferensrum..... | 14 | | |
| kortnummer..... | 12 | | |
| L | | | |
| larm..... | 17 | | |
| LDP-7004D..... | 7 | | |
| LDP-7004N..... | 7 | | |
| LDP-7008WMB..... | 7 | | |
| Lyssna av meddelande..... | 13 | | |
| M | | | |
| Mobile Extension..... | 15 | | |
| N | | | |
| Namn på anknytning..... | 16 | | |
| Normal hänvisning..... | 12 | | |
| P | | | |
| Parkera..... | 10 | | |
| Parkera ett externt samtal..... | 10 | | |
| parkeringsgrupp..... | 10 | | |
| Plocka samtal..... | 9 | | |
| Påminnelseignal..... | 17 | | |
| Påskyndning..... | 17 | | |
| Påtvingat högtalarläge..... | 17 | | |
| R | | | |
| Radera..... | 13 | | |
| Registrera telefonnummer..... | 15 | | |
| Repetera..... | 13 | | |
| Ringa..... | 8 | | |
| Ringa ett externt samtal..... | 8 | | |
| Ringa ett internt samtal..... | 8 | | |
| Ringsignal..... | 9 | | |
| Ringsignalläge..... | 8 | | |
| ringsignalsvolym..... | 9 | | |
| Röstbesked..... | 13 | | |
| Röstbrevlåda..... | 13 | | |
| Röstkort..... | 13 | | |
| S | | | |
| samtalsvolym..... | 9 | | |
| Sekretessläge..... | 8 | | |
| Senast slaget nummer..... | 8 | | |
| SIP..... | 8, 10 | | |
| Snabbtelefonläge..... | 8 | | |
| Spela upp..... | 13 | | |
| Spärr för utgående samtal..... | 16 | | |
| Stör Ej..... | 11 | | |
| Svara..... | 8 | | |
| svarsläge..... | 9 | | |
| systemkortnummer..... | 12 | | |
| Sökning..... | 17 | | |
| T | | | |
| Ta bort ett kortnummer..... | 12 | | |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal..... | 10 | | |
| Talad hänvisning..... | 12 | | |
| U | | | |
| UCD Stör Ej..... | 11 | | |
| Upplockning..... | 9 | | |
| V,W | | | |
| Vid ej svar..... | 11 | | |
| Vid upptaget..... | 11 | | |
| Vid upptaget & ej svar..... | 11 | | |
| Vidarekoppling..... | 11 | | |
| volym..... | 9 | | |
| Väckning..... | 17 | | |
| Väggmontering..... | 7 | | |
| Å | | | |
| Återuppringning..... | 8 | | |
| Ä | | | |
| Ändra ringsignal..... | 9 | | |
| Ö | | | |
| Överflytt..... | 10 | | |

Din återförsäljare



Licencia telecom ab generalagent för LG telefoni.

<http://www.licencia.se/>