



# GDC-360H

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
 Utgåva : U1.2, Augusti 2007  
 Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0, 3.5, 3.6, 3.7  
 : IPLDK-20: 3.8  
 Gäller för : GDC-360H  
 Av : Olle Sjögren

### Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **49** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

## HANDENHET GDC-360H



**Not.** En av knapparna har dubbelfunktion. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 3s) aktiverar den andra. Detta gäller för knappen [MUTE, OK].

## Starta/Stänga av telefonen

### Starta telefonen

- Håll **I/HOLD** nedtryckt i minst ½ sekund tills displayen tänds.

### Stänga av telefonen

- Håll **MUTE/OK** knappen nedtryckt i minst 3 sekunder

## RINGA ETT SAMTAL INTERNT/EXTERNT

### Ringa ett samtal

- Tryck på **I/HOLD**
- För att ringa externt slå **0/9**
- Slå ank.nr/telefonnummer

**Not.** Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka **I/HOLD**.

## VOLYM

### Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** på höger sida av telefonen.

### Ändra ringsignalsvolym

- Tryck **Menu** och **▼** för att gå till menyn *Profiler*, tryck **OK**
- Välj profil och tryck **OK**
- Gå med **▼** till menyn *Ringvolym*, tryck **OK**
- Välj volym med **▲** eller **▼** och tryck **OK**
- Gå tillbaka med **Menu**

## RINGSIGNAL

### Ändra ringsignal

- Tryck **Menu** och **▼** för att gå till menyn *Profiler*, tryck **OK**
- Välj profil och tryck **OK**
- Välj *Ringsignal*, tryck **OK**
- Välj signal med **▲** eller **▼**, spara med **OK**
- Gå tillbaka med **Menu**-knapp

## KNAPPLÅS

### Aktivera knapplås

- Tryck på **Menu** och därefter \*

### Ta bort knapplås

- Tryck på **Menu** och därefter \* (inom 2 sekunder)

## SEKRETESS (Under pågående samtal)

### Aktivera sekretess

- Tryck på **OK/MUTE**, TYST MIK. visas i display.

### Ta bort sekretess

- Tryck på **OK/MUTE**, TYST MIK. släcks i display.

## TYST LÄGE (SILENT ON/OFF)

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och texten SILENT visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att trycka på **Menu** och **#/SILENT** då telefonen är i viloläge.

## PARKERA ETT SAMTAL

### Parkera ett externt samtal

- Tryck på **I/HOLD**, en ton hörs i luren och efter en stund övergår den till tonstötter.

### Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på **I/HOLD** och samtalet återringar eller tryck på **I/HOLD**

**Not.** Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder

## ANVÄNDA SENAST SLAGNA INTERNA NUMMER SAMT VISA A-NR.

### Tryck på REDIAL

- Välj nummer med **▲** eller **▼**.
- Tryck på **I/HOLD** för att ringa det interna nummer som visas i displayen

## FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL (uppkopplad mot ext. linje)

- Tryck på **I/HOLD**, en kort tonstöt hörs i telefonen
- Slå anknyningsnummer
- Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på direkt

**Not.** Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på **I/HOLD** eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknynings nummer.

**Not.** Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka \*. Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

## KORTNUMMER

### Använda systemkortnummer

- Tryck på **I/HOLD**
- Slå **58** följt av aktuellt kortnummer, t.ex. 2000

**Not.** Systemets gemensamma kortnummer är 2000-3499 i IPLDK-50/100, 2000-4999 i IPLDK-300 och 2000-IPLDK-600

Copyright © 2000 – 2007 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.  
 Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Licencia telecom ab  
 Slaggbacken 9  
 171 53 SOLNA  
 Sweden  
 Telefon : +46 8 470 74 00  
 Telefax : +46 8 470 74 50  
 E-mail : olle.sjogren@licencia.se  
 Webb : <http://www.licencia.se/>



# GDC-360H

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Utgåva : U1.2, Augusti 2007  
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0, 3.5, 3.6, 3.7  
          : IPLDK-20: 3.8  
Gäller för : GDC-360H  
Av : Olle Sjögren

### VIDAREKOPPLING

#### Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på och slå **54**
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
  - Direkt
  - Vid upptaget
  - Vid ej svar
  - Vid upptaget och ej svar
  - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
  - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknytnings eller gruppnummer

#### Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på och slå **59** eller **54#**

### RÖSTBESKED

**Obs!** Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.

#### Spela in ett röstbesked

- Tryck på och slå 3361
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på

#### Aktivera ditt röstbesked

- Tryck på och slå **54**
- Ange när röstbeskedet ska användas:
  - Direkt
  - Vid upptaget
  - Vid ej svar
  - Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

#### Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på och slå **59** eller **54#**.

#### Radera eget röstbesked

- Tryck på och slå **3366**.

#### Lyssna av meddelande från egen apparat

- Tryck på och slå **57**  
Det senast inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp.
- Ett meddelande kan endast raderas från anknytning som i systemet stödjer funktionen, *radera samtal*.  
För att flytta meddelande slå anknytningsnummer samtidigt som meddelandet spelas upp.

### ALLANROP

- Tryck på och slå **49**, börja tala efter tonen.

### TELEFONBOK

Telefonen har en inbyggd telefonbok som kan innehålla upp till 60 poster (namn och nummer).

#### Använda telefonboken

- Tryck **BOOK**.
- Välj namn med eller eller tryck in den första bokstaven i namnet genom att använda siffrorna 1-9.
- Tryck på .

#### Lägga till namn eller nummer

- Slå önskat nummer, lägg ev. till linjeprefix 0/9
- Tryck på **BOOK**, spara nummer med **OK**.
- Skriv in önskat namn, spara med **OK**.

#### Ändra ett namn eller nummer

- Tryck **BOOK**.
- Sök nummer/namn med eller eller begynnelsebokstav, tryck **OK**.
- Välj alt. Radera, Ändra namn el. nummer med eller , tryck **OK**.
- Ändra namn eller nummer, spara med **OK**.

### ANKNYTNINGSSTATUS

**Obs!** Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.

#### Datum och Tidangivelse

- Tryck på och slå **3362**  
Du kommer att höra " Datumet är....."

#### Anknytningsangivelse

- Tryck på och slå **3363**  
Du kommer att höra " Detta är anknytning...."

#### Angivelse av anknytningsstatus

- Tryck på och slå **3364**  
Du kommer att höra en lista på de funktioner din anknytning har aktiverade.