



LDP-7004N/7004D

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
 : IPLDK-20: 2.1 till 3.8B
Gäller för : LDP-7004N/7004D
Av : Olle Sjögren

Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- Slå **0** eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Not. Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

Ringa ett internt samtal

- Lyft luren eller tryck på högtalare
- Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]

Återuppringning

- Slå **52**

VOLYM

Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

Ändra ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

RINGSIGNAL

Välj ringsignal

- Tryck på [Överflytt] och slå 11.
- Välj typ av ringsignal (1-4).
- Spara med [Parkering].

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknyning

- Tryck på [Överflytt]
- Slå anknyningsnummer Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknyningsnummer.

Till externt nummer

- Tryck på [Överflytt]
- Slå **0** eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå önskat nummer
- Invänta påringningston eller svar och lägg på luren

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på [Parkering] och lägg på luren.
- Ta tillbaka samtalet genom att lyfta luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder.

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på [Överflytt]
- Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck 2 gånger på [Parkering]

Använda ett kortnummer

- Lyft luren
- Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54**
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
 - 6 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck [Stör Ej] eller slå **59**

HEADSET AV/PÅ

Aktivera

- Tryck på [Överflytt] och slå 750 [Parkering]

Koppla ur

- Tryck på [Överflytt] och slå 751 [Parkering]

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- Lyft luren och slå [Överflytt] 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på [Parkering]

Aktivera ditt röstbesked

- Lyft luren och slå **54**
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- Slå **59**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: VMIB(X).

- Slå **57** (Det senast inspelade meddelanden spelas upp).
 - #1 – Radera befintligt meddelande
 - #2 – Spela upp nästa meddelande
 - #3 – Repetera meddelandet



LDP-7004N/7004D

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
 : IPLDK-20: 2.1 till 3.8B
Gäller för : LDP-7004N/7004D
Av : Olle Sjögren

HÄNVI SNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- Tryck på [Överflytt] och slå 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - 01: LUNCH TILLBAKA TT:MM
 - 02: SEMESTER DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING XXXXX
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPT TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck [Kort Nr]. Hoppa annars över detta steg.
- Tryck på [Parkering]

Ta bort en hänvisning

- Slå **59**

MOBILE EXTENSION

Registrera telefonnummer

- Tryck på [Överflytt] och slå 33
- Ange telefonnummer till den mobila anknyningen
- Tryck på OK eller [Parkering]

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på [Överflytt] och slå 34
 - 1: Koppla in funktionen
 - 0: Koppla ur funktionen
- Tryck på OK eller [Parkering]

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknyningen

- Tryck * och anknyningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Ange aktivitet med följande koder:
 - #1: Aktivera Mobile Extension
 - #2: Koppla ur Mobile Extension
 - #3: Aktivera röstbrevlåda
 - #4: Koppla ur röstbrevlåda
 - #5: Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
 - #6: Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton och avsluta genom att lägga på.