



LIP-7008D

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
IPLDK-20: 2.1 till 3.8B
Galler för : LIP-7008D
Av : Olle Sjögren

Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- Slå **0** eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Not. Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

Ringa ett internt samtal

- Lyft luren eller tryck på högtalare
- Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

- (T) Ringsignalsläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- (P) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötter
- (H) Snabbtelefonläge - Svara med högtalaren eller lyft luren

Välja svarsläge

- Tryck på [Överflytt] och slå 12
- Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
 - 1: Högtalarläge (H)
 - 2: Ringsignalläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- Tryck på [Parkering]

VOLYM

Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

Ändra ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

RINGSIGNAL

LIP-24Dx har endast en typ av ringsignal när den används i IPLDK och den går inte att ändra.

ÅTERUPPRINGNING

- Tryck på [Kort Nr] och slå * (Displayen visar nu det senast slagna numret.)

07012344567
TRYCK [UPP/NER], [PARK]

[- volym +] – Bläddra bland de senaste 10 numren.

[Parkering] – Ring upp det nummer som visas.

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på [Parkering] och lägg på luren.
- Ta tillbaka samtalet genom att lyfta luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder.

ALLANROP

Använda allanrop

- Lyft luren och slå **43**, börja tala efter tonen.

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknyning

- Tryck på [Överflytt]
- Slå anknyningsnummer. Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflytningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknyningsnummer.

Till anknyning som finns på flexknapp

- Tryck på [Flexknapp]

Till upptagen anknyning

- Tryck på [Flexknapp] eller tryck på [Överflytt] och slå ett anknyningsnummer.
- Lägg på

Not. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka * . Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

Till externt nummer

- Tryck på [Överflytt]
- Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå önskat nummer
- Invänta påringningston eller svar och lägg på luren

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på [Överflytt]
- Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på [Parkering]
- Mata in en text med nedanstående koder.
- Tryck på [Parkering]

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32	F = 33	G = 41
H = 42	I = 43	J = 51	K = 52	L = 53	M = 61	N = 62
O = 63	P = 71	Q = 72	R = 73	S = 74	T = 81	U = 82
V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93	Z = 94	.	= 13
:	= *2	Blank = *1	0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30
4 = 40	5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90	

Använda ett kortnummer

- Lyft luren
- Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

Not. Ett kortnummer går att lägga på flexknapp. Tryck: [Överflytt] [Flexknapp] [Kort Nr] XXX [Parkering]

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54**
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
 - 6 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck [Stör Ej] eller slå **59**



LIP-7008D

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
 : IPLDK-20: 2.1 till 3.8B
Galler för : LIP-7008D
Av : Olle Sjögren

HEADSET AV/PÅ

Aktivera

- Tryck på [Överflytt] och slå 750 [Parkering]

Koppla ur

- Tryck på [Överflytt] och slå 751 [Parkering]

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknytningens display.

Visa A-nummer

- Tryck på [Meddelande]

MED: CLI(X)

Radera ett A-nummer

- Tryck på [Konferens] när nr som ska raderas visas i display

1234567890
25/05 13:23 CNT:1

Ringa upp ett A-nummer

- Tryck på [Parkering] när numret visas i display

Not. Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med [Volym].

FLEXKNAPPAR

Lägga in en funktion på flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska programmeras
- Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett ankn.nr.
- Tryck på [Parkering]

Radera en flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska raderas
- Tryck på [Parkering]

Not. Vissa knappar, t.ex. linjeknappar, går ej att programmera.

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- Lyft luren och slå [Överflytt] 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på [Parkering]

Aktivera ditt röstbesked

- Lyft luren och slå **54**
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck [Stör Ej] eller slå **59**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: VMIB(X).

- Tryck [Meddelande] eller slå **57**

Det senast inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar eller koder:

[Konferens] eller #1 – Radera befintligt meddelande

[Parkering] eller #2 – Spela upp nästa meddelande

[Meddelande] eller #3 – Repetera meddelandet

Not. På telefonmodeller som saknar fast konferens/meddelandeknapp kan dessa funktioner läggas upp på en flexknapp.

HÄNVI SNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- Tryck på [Överflytt] och slå 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - SEMESTER TILLBAKA DD:MM
 - TILLBAKA KL TT:MM
 - TILLBAKA DEN DD:MM
 - UTE
 - RING XXXXX (Telefonnummer max 17 siffror)
 - FINNS PÅ ANKN XXX (Anknytningsnummer)
 - UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - SJUK
 - BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck [Kort Nr]. Hoppa annars över detta steg.
- Tryck på [Parkering]

Ta bort en hänvisning

- Tryck [Stör Ej] eller slå **59**

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig.

Talad hänvisning: Externa anrop besvaras av röstkortet som läser upp den aktuella hänvisningen. Därefter får den inringande möjlighet att lämna ett meddelande. Om en talad hänvisning är aktiverad visas en * i displayen.

MOBILE EXTENSION

Registrera telefonnummer

- Tryck på [Överflytt] och slå 33
- Ange telefonnummer till den mobila anknytningen
- Tryck på [Parkering]

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på [Överflytt] och slå 34
 - Koppla in funktionen
 - Koppla ur funktionen
- Tryck på [Parkering]

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknytningen

- Tryck * och anknytningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Ange aktivitet med följande koder:
 - #1: Aktivera Mobile Extension
 - #2: Koppla ur Mobile Extension
 - #3: Aktivera röstbrevlåda
 - #4: Koppla ur röstbrevlåda
 - #5: Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
 - #6: Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton och avsluta genom att lägga på.